

Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise für den Schumann Wellengenerator

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schumann Wellengenerator dient zur elektronischen Erzeugung der Schumann Frequenz von 7,83Hz. Die Frequenz wird über eine im Gerät verbaute elektrische Spule geräuschlos abgestrahlt. Das Gerät ist für den stationären Einsatz an einer Netzsteckdose vorgesehen. Eine andere Verwendung ist nicht zugelassen.

Sicherheitshinweis

Nehmen Sie den Schumann Wellengenerator nicht in Betrieb oder setzen Sie ihn außer Betrieb, wenn das Gerät ungewöhnlich warm ist oder das Gehäuse Verformungen oder Risse aufweist. Beachten Sie die u.g. Betriebsspannung. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus. Öffnen Sie das Gerät nicht. Gefahr eines Stromschlages !

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Schumann Wellengenerator in eine Netzsteckdose. Drücken Sie den Taster an der rechten Seite des Gerätes um den Schumann Wellengenerator einzuschalten.

Einschalten: Drücken Sie den rechten Taster ca. 3 Sekunden

Ausschalten: Drücken Sie den rechten Taster ca. 3 Sekunden



Reinigung

Reinigen Sie den Schumann Wellengenerator nur mit einem trockenen Tuch. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

Tägliche Benutzung

Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu anderen Wärmequellen.

Wenn Sie das Gerät im Dauerbetrieb laufen lassen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät gut belüftet ist und überprüfen Sie regelmäßig seinen Betriebszustand.



Technische Daten

Spannung: 100-240V 50/60Hz
Leistungsaufnahme: 0,1W
Frequenz: 7,83Hz
Wellenform: Sinus
Frequenzabweichung: +/-0,01%
Reichweite: ca. 30-50m

Lieferumfang

1 Schumann Wellengenerator
1 Bedienungsanleitung

CE - Konformitätserklärung

Die Unterlagen können bei NANODIS GmbH & Co. KG, Abgabe beim örtlichen Wertstoffhof oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen.

WEEE 63332832



Entsorgung

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden !

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. NANODIS stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite): Rücksendung an NANODIS GmbH & Co. KG, Abgabe beim örtlichen Wertstoffhof oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit dem Tonnensymbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von unsortiertem Hausmüll zu entsorgen ist. Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Operating instructions and safety information for the Schumann wave generator

Intended Use

The Schumann resonance generator is used to electronically generate the Schumann resonance frequency of 7.83 Hz. The frequency is radiated silently via an electric coil built into the device. The device is intended for stationary use connected to a mains outlet. Any other use is prohibited.

Safety Instructions

Do not operate the Schumann resonance generator if the device is unusually warm or if the housing shows signs of deformation or cracks. Observe the operating voltage specified below. The device is not waterproof. Do not expose it to moisture. Do not open the device. Danger of electric shock!

Initial Operation

Plug the Schumann wave generator into a wall outlet. Press the button on the right side of the device to switch the Schumann wave generator on.

To switch on: Press and hold the right button for approximately 3 seconds.

To switch off: Press and hold the right button for approximately 3 seconds.



Cleaning

Clean the Schumann wave generator only with a dry cloth. Do not immerse the device in water.

Daily Use

Avoid prolonged exposure to sunlight or proximity to other heat sources.

If you operate the device continuously, please ensure that it is well ventilated and regularly check its operating status.



Technical Data

Voltage: 100-240V 50/60Hz
Power Consumption: 0.1W
Frequency: 7.83Hz
Waveform: Sine Wave
Frequency Deviation: +/-0,01%
Range: approx. 30-50m

Scope of Delivery

1 Schumann Wave Generator
1 Operating Instructions

CE Declaration of Conformity

The documentation can be requested from
NANODIS GmbH & Co. KG

WEEE 63332832



Disposal

The device must not be disposed of with household waste!

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obligated to take back old equipment free of charge.

NANODIS offers you the following free return options (further information on our website): Return to NANODIS GmbH & Co. KG; drop-off at your local recycling center or at the take-back systems established by manufacturers and distributors in accordance with the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG).

All electrical and electronic equipment placed on the European market must be marked with the crossed-out wheeled bin symbol. This symbol indicates that this equipment must be disposed of separately from unsorted household waste at the end of its service life. Every owner of old equipment is obligated to dispose of it separately from unsorted household waste. End users are obligated to remove used batteries and accumulators that are not enclosed in the old equipment, as well as lamps that can be removed from the old equipment without damage, before handing it over to a collection point.