

Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise für den Wellengenerator Solfeggio To Go

SICHERHEITSHINWEISE : Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium- Ionen Akku !

Sicherheit geht vor: Behandeln Sie Geräte mit Li Ionen- Akkus sorgfältig und schützen Sie sie vor Stößen, Quetschungen und Beschädigungen. Beschädigte Geräte oder Akkus (z.B. verformtes Gehäuse, auslaufende Flüssigkeit) dürfen nicht mehr verwendet werden. Kontaktieren Sie bei einem Brand sofort die Feuerwehr und verwenden Sie einen geeigneten Feuerlöscher (z.B. für Lithiumbrände der Klasse D).

Laden: Verwenden Sie ein 5V- Ladegerät mit max 1A. Vermeiden Sie Überladung und Tiefentladung. Laden Sie das Gerät bei Bedarf zwischendurch auf, anstatt es ständig bei 100% zu halten, aber vermeiden Sie, das Gerät vollständig zu entladen. Laden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei extremen Temperaturen.

Lagerung: Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und vermeiden Sie extreme Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Sorgen Sie für eine korrekte Lagerung bei einem Ladezustand von ca. 50-70 %.

Entsorgung: Geräte mit Lithium- Ionen- Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie Sondermüll sind. Bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler ab.

VORSICHT: Modifizieren, zerlegen, quetschen oder erhitzen Sie das Gerät nicht. Werfen Sie das Gerät / den Akku niemals ins Feuer.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wellengenerator Solfeggio Frequenzen To Go dient zur elektronischen Erzeugung von Solfeggio -Frequenzen aus dem Solfeggio- Frequenz- Spektrum. Die Frequenzen werden durch einen im Gerät verbauten, softwaregesteuerten Controller erzeugt und über eine elektrische Spule geräuschlos abgestrahlt. Es wird empfohlen, das Gerät am Körper zu tragen. Eine andere Verwendung ist nicht zugelassen.

Sicherheitshinweis

Das Gerät wird mit einem eingebautem Lithium Ionen - Akku betrieben. Bitte beachten Sie die obigen Sicherheitshinweise. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht über Körpertemperatur erwärmt. Nehmen Sie den Solfeggio Wellengenerator To Go nicht in Betrieb oder setzen Sie ihn außer Betrieb, wenn das Gerät ungewöhnlich warm ist oder das Gehäuse Verformungen oder Risse aufweist. Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur Ladegeräte mit max. 5V und 1A.

Inbetriebnahme

Laden Sie den Solfeggio Wellengenerator To Go vor der Verwendung auf. Stecken Sie dazu das Ladekabel an der Unterseite des Gerätes in die USB C - Ladebuchse und das andere Ende des Kabels in ein entsprechendes Ladegerät oder verwenden Sie ein Ladegerät, wie Sie es z.B. für Ihr Handy benutzen.

Zum sicheren tragen kann eine Halteschleife an der Oberseite des Gerätes angebracht werden.

LED Anzeige: Die Indicator LED (Laden/Betrieb) zeigt Ihnen an, ob das Gerät geladen wird (LED rot) oder ob der Ladevorgang beendet ist (LED grün). Wenn der Ladevorgang beendet ist, entfernen Sie das Ladekabel.

Einschalten: Drücken Sie den seitlichen Taster für 3 Sekunden (LED blinkt grün).

Ihr Wellengenerator Solfeggio Wellengenerator To Go erzeugt nun folgende Frequenzen: 963Hz, 852Hz, 741Hz, 639Hz, 528Hz, 417Hz, 396Hz.

Diese Frequenzen werden in einem Rhythmus von jeweils 15 Minuten pro Frequenz in einer Endlosschleife aktiviert.

Ausschalten: Drücken Sie den seitlichen Taster für 3 Sekunden.

Niedriger Akkustand: Die LED blinkt rot.


Reinigung

Reinigen Sie den Solfeggio Wellengenerator To Go nur mit einem trockenen Tuch. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Es ist nicht wasserdicht.

Tägliche Benutzung

Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu anderen Wärmequellen.

Wenn Sie das Gerät im Dauerbetrieb laufen lassen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät gut belüftet ist und überprüfen Sie regelmäßig seinen Betriebszustand.



Technische Daten

Ladespannung: 5V
Betriebszeit: 85 Std
Frequenzen: s.o. +/-0,01%
Reichweite: ca. 5m
Wellenform: Sinus

Lieferumfang

1 Solfeggio Wellengenerator To Go
1 Ladekabel 0,5m
1 Trageschleife
1 Bedienungsanleitung

CE - Konformitätserklärung

Die Unterlagen können bei NANODIS GmbH & Co. KG angefordert werden.



WEEE 63332832

Entsorgung

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden !

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. NANODIS stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite): Rücksendung an NANODIS GmbH & Co. KG- Abgabe beim örtlichen Wertstoffhof oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit dem Tonnensymbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von unsortiertem Hausmüll zu entsorgen ist. Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Operating Instructions and Safety Instructions for the Solfeggio To Go Wave Generator

SAFETY INSTRUCTIONS: This product contains a built-in lithium-ion battery!

Safety first: Handle devices with lithium-ion batteries with care and protect them from impacts, crushing, and damage. Damaged devices or batteries (e.g., deformed casing, leaking fluid) must not be used. In case of fire, contact the fire department immediately and use a suitable fire extinguisher (e.g., for lithium fires, class D).

Charging: Use a 5V charger with a maximum of 1A. Avoid overcharging and deep discharging. Charge the device as needed, rather than keeping it constantly at 100%, but avoid completely discharging it. Do not charge the device in direct sunlight or at extreme temperatures.

Storage: Store the device in a dry place and avoid extreme temperatures, direct sunlight, and moisture. Store correctly with a charge level of approximately 50-70%.

Disposal: Devices with lithium-ion batteries must not be disposed of with household waste, as they are hazardous waste. Take the device to a collection point or return it to the retailer.

CAUTION: Do not modify, disassemble, crush, or heat the device. Never throw the device/battery into a fire.

Intended Use

The Solfeggio Frequencies To Go wave generator is used for the electronic generation of Solfeggio frequencies from the Solfeggio frequency spectrum. The frequencies are generated by a software-controlled controller built into the device and emitted silently via an electric coil. It is recommended to wear the device on the body. Any other use is prohibited.

Safety Instructions

The device is powered by a built-in lithium-ion battery. Please observe the safety instructions above. Ensure that the device does not heat up above body temperature. Do not operate the Solfeggio Wave Generator To Go if the device is unusually warm or if the housing shows signs of deformation or cracks. Only use chargers with a maximum of 5V and 1A to charge the device.

Initial Use

Charge the Solfeggio Wave Generator To Go before use. To charge the device, plug the charging cable into the USB-C charging port on the bottom and the other end into a compatible charger, such as the one you use for your mobile phone. For safe carrying, a wrist strap can be attached to the top of the device.

LED Indicator: The indicator LED (charging/operation) shows whether the device is charging (red LED) or whether charging is complete (green LED). When charging is complete, disconnect the charging cable.

To turn on: Press the side button for 3 seconds (LED will flash green).

Your Solfeggio Wave Generator To Go will now generate the following frequencies:
963 Hz, 852 Hz, 741 Hz, 639 Hz, 528 Hz, 417 Hz, 396 Hz.

These frequencies are activated in a continuous loop, with each frequency being active for 15 minutes.

Switching off: Press the side button for 3 seconds.

Low battery: The LED flashes red.

Cleaning: Clean the Solfeggio Wave Generator To Go with a dry cloth only. Do not immerse the device in water. It is not waterproof.

Daily use: Avoid prolonged exposure to sunlight or proximity to other heat sources.

If you operate the device continuously, please ensure that it is well ventilated and check its operating status regularly.

Technical specifications:

Charging voltage: 5V
Operating time: 85 hours
Frequencies: see above +/-0.01%
Waveform: Sinus

Scope of delivery:

1 Solfeggio Wave Generator To Go
1 Charging cable 0.5m
1 Carrying strap Range: approx. 5m
1 Instruction manual

CE Declaration of Conformity

Documents can be requested
from NANODIS GmbH & Co. KG

Disposal

This device must not be disposed of with household waste!

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obligated to take back old devices free of charge.

WEEE 63332832

NANODIS offers you the following free return options (further information on our website): Return to NANODIS GmbH & Co. KG; drop-off at your local recycling center or at the take-back systems established by manufacturers and distributors in accordance with the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG).

All electrical and electronic equipment placed on the European market must be marked with the crossed-out wheeled bin symbol. This symbol indicates that this device must be disposed of separately from unsorted household waste at the end of its service life. Every owner of old devices is obligated to ensure that old devices are collected separately from unsorted household waste. End users are obliged to remove waste batteries and accumulators that are not enclosed in the waste device, as well as lamps that can be removed from the waste device without damage, from the waste device before handing it over to a collection point.

